

Flaschenthermometer, Ludwig Schneider Bottle Thermometers

Flaschenthermometer sind Präzisionsprüfmittel zur Überwachung von Kühl- und Temperiergeräten.

Flaschenthermometer, kalibrierfähig, mit Sicherheitsummantelung

- Mit Sicherheitsummantelung aus FEP/PTFE
- Mit individueller Seriennummer
- Standardkalibrierung (WPS & DAkkS) mit 2 Prüfpunkten, weitere Prüfpunkte auf Anfrage



WWZT7008



LUDWIG
SCHNEIDER



Anwend.	Messber. °C	Skala °C	Füllung	L mm	Vol. ml	Mat.	Flaschen- füllung	mit Konformitätszer- tifikat Best.-Nr.	mit Werksprüfschein Best.-Nr.	mit DAkkS-Kalibrier- schein Best.-Nr.
Tiefkühlgerät	-90 – +20	1	rot	180	60	PETG	Sand	10 16 50111	10 16 50103	10 16 50104
Gefrierschrank	-25 – -5	0,1	blau	235	60	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 51111	10 16 51103	10 16 51104
Gefrierschrank	-30 – 0	0,5	rot	130	30	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 50112	10 16 50203	10 16 50204
Kühlschrank	-2 – +10	0,1	blau	230	60	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 51112	10 16 51203	10 16 51204
Kühlschrank	-5 – +15	0,5	rot	130	30	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 50114	10 16 50403	10 16 50404
Blutbank	-5 – +20	0,5	rot	150	250	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 50113	10 16 50303	10 16 50304
Blutbank	-2 – +10	0,1	blau	230	250	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 51113	10 16 51303	10 16 51304
Inkubator	+15 – +30	0,1	blau	180	60	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 51114	10 16 51403	10 16 51404
Inkubator	+18 – +50	0,5	rot	130	30	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 50115	10 16 50503	10 16 50504
Inkubator	+25 – +45	0,1	blau	190	60	PETG	EGWG ¹⁾	10 16 51115	10 16 51503	10 16 51504
Ofen	+20 – +130	1	rot	135	30	PC	Vermiculite	10 16 50116	10 16 50603	10 16 50604
Ofen	+35 – +200	1	rot	180	60	PFA	Vermiculite	10 16 50117	10 16 50703	10 16 50704
Ofen	+50 – +115	0,5	blau	240	60	PC	Vermiculite	10 16 51116	10 16 51603	10 16 51604

¹⁾ EGWG = Etylenglykol-Gemisch

